

FICHE ENTRETIEN MAXICARGO

CONTRÔLE PRESSION PNEUS

Régulièrement

Les pressions sont indiquées dans l'encadrement de la porte du chauffeur.

ATTENTION : Pneus usés / mal gonflés = DANGER

Pression des pneus	
Avant :	4 bars
Arrière :	3 bars
Remorque :	6,5 bars

Astuce pour doubler la durée de vie des pneumatiques de la remorque :

Lorsque la gomme est usée de 30% environ,
mettez la roue gauche à droite et la roue droite à gauche, et retourner les jantes
afin de garder le sens du roulage.
Le pneu s'usera ainsi du côté jusqu'ici non utilisé.

CONTRÔLE DES MOYEURS

Tous les 10 000 km

ou 1 fois par an

Contrôle des moyeux de roues de la remorque à faire remorque attelée, levée avec un cric, frein à main desserré.



Vérifiez que les roues tournent librement sans résistance et sans bruit anormal.



Tirez fermement d'un côté puis de l'autre pour sentir un éventuel jeu dans le roulement.
Si vous sentez un jeu net, faites appel à un garage pour effectuer le réglage.

GRAISSAGE

Tous les 10 000 km

ou 1 fois par an

Voir FICHE GRAISSAGE spécifique

VIDANGE

MOTEUR et PONT :

Tous les 20 000 km

BOITE de VITESSE + LIQUIDE de FREIN : Tous les 60 000 km

Notre conseil : Prévoir des vidanges plus fréquentes que les préconisations des constructeurs.
Ceci vous permettra de réduire notablement l'usure de votre véhicule.

REVISION COMPLETE

Tous les 40 000 km

Révision par un GARAGE AUTOMOBILE / POIDS LOURDS ou par MAXICARGO

PLANNING ENTRETIEN

Régulièrement

- Contrôle usure et pression des pneus
- Contrôle des feux du véhicule et de la remorque
- Contrôle du verrouillage des béquilles avant et arrière

Tous les 10 000 km

- Contrôle usure et pression des pneus
- Contrôle des feux du véhicule et de la remorque
- Contrôle du verrouillage des béquilles avant et arrière

- Contrôle des jeux de moyeux de la remorque

- Serrage des écrous de roues

- Graissage complet remorque + véhicule (voir FICHE GRAISSAGE)

- Ajustement des freins (à 10 000 km puis tous les 40 000 km)

- Contrôle visuel de l'état de l'attelage

Tous les 20 000 km

VEHICULE
(conseil)

VIDANGE moteur et pont arrière

Tous les 40 000 km

REVISION COMPLETE

Chez un garage automobile / poids lourd
ou chez Maxicargo

Tous les 60 000 km

VEHICULE
(conseil)

VIDANGE boîte de vitesse et liquide de frein

Avertissement : Cette planning rappelle les principaux points d'entretien de votre ensemble Maxicargo. Pour plus de détails, voir le guide utilisateur fourni lors de la livraison. ATTENTION : Toute intervention sur les éléments FREINS, TIMON, PNEUS et ESSIEU doit être effectuée par un garage automobile ou poids lourd.

N'hésitez pas à nous contacter : 02 97 60 03 03

MAXICARGO